



<b>ПОЗИЦИЯ</b>	<b>КОД</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>КОЛ-ВО</b>
1	ВИНТ (ПОЗ.1)	ВИНТ 4x16	2
2	РУЧКА (ПОЗ.2)	РУЧКА	1
3	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПОЗ.3)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1
4	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ (ПОЗ.4)	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ	1
5	ВИНТ (ПОЗ.5)	ВИНТ 4x16	4
6	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (ПОЗ.6)	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	1
7	ВКЛАДЫШ (ПОЗ.7)	ВКЛАДЫШ	1
8	ВИНТ (ПОЗ.8)	ВИНТ 4x16	2
9	ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (ПОЗ.9)	ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ	1
10	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (ПОЗ.10)	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ	1
11	ВИНТ (ПОЗ.11)	ВИНТ 4x16	4
12	ПРОКЛАДКА (ПОЗ.12)	ПРОКЛАДКА	1
13	ДВИГАТЕЛЬ (ПОЗ.13)	ДВИГАТЕЛЬ ZNLX-1400 (220-240V/1400W/50Hz)	1
14	ПРОКЛАДКА (ПОЗ.14)	ПРОКЛАДКА	1
15	ОСНОВАНИЕ (ПОЗ.15)	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	1
16	КЛАПАН (ПОЗ.16)	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	1
17	МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ (ПОЗ.17)	МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА	1
18	ВИНТ (ПОЗ.18)	ВИНТ 4x16	4
19	ФИЛЬТР (ПОЗ.19)	ФИЛЬТР ГУБЧАТЫЙ	1
20	БАК (ПОЗ.20)	БАК (20Л)	1
21	ЗАСТЕЖКА (ПОЗ.21)	ЗАСТЕЖКА КРЫШКИ	2
22	ОСНОВАНИЕ (ПОЗ.22)	ОСНОВАНИЕ	1
23	МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ (ПОЗ.23)	МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ ДЛЯ КОЛЕСА	4
24	КОЛЕСО (ПОЗ.24)	КОЛЕСО	4
25	ВИНТ (ПОЗ.25)	ВИНТ 4x16	4
26	РОЗЕТКА (ПОЗ.26)	РОЗЕТКА	1
27	ГАЙКА (ПОЗ.27)	ГАЙКА М4	4
28	ВИНТ (ПОЗ.28)	ВИНТ 4x16	4
29	ПЛАТА (ПОЗ.29)	ПЛАТА	1
30	ВИНТ (ПОЗ.30)	ВИНТ М3x12	1
31	КОЛОДКА (ПОЗ.31)	КОЛОДКА	1
32	КАБЕЛЬ (ПОЗ.32)	КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ 3x1.5mm2	1
33	ЗАЖИМ КАБЕЛЯ (ПОЗ.33)	ЗАЖИМ КАБЕЛЯ	1
34	ВИНТ (ПОЗ.34)	ВИНТ 4x16	4
35	ПРОКЛАДКА (ПОЗ.35)	ПРОКЛАДКА	1

36	ОТВЕРСТИЕ РАБОЧЕЕ (ПОЗ.36)	ОТВЕРСТИЕ РАБОЧЕЕ	1
37	МУФТА (ПОЗ.37)	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (1)	1
38	МУФТА (ПОЗ.38)	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (2)	1
39	ШЛАНГ (ПОЗ.39)	ШЛАНГ D=38x1500	1
40	МУФТА (ПОЗ.40)	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 3	1
41	ТРУБКА (ПОЗ.41)	ТРУБКА ПЛАСТИКОВАЯ	3
42	ЩЕТКА (ПОЗ.42)	ЩЕТКА	1
43	ПЕРЕХОДНИК (ПОЗ.43)	ПЕРЕХОДНИК 35-38	1
44	ПЕРЕХОДНИК (ПОЗ.44)	ПЕРЕХОДНИК 32-32	1
45	ПЕРЕХОДНИК (ПОЗ.45)	ПЕРЕХОДНИК 35-32	1
46	МЕШОК ДЛЯ ПЫЛИ (ПОЗ.46)	МЕШОК ДЛЯ ПЫЛИ БУМАЖНЫЙ (ОДНОРАЗОВЫЙ)	1
47	МЕШОК ДЛЯ ПЫЛИ (ПОЗ.47)	МЕШОК ДЛЯ ПЫЛИ ТКАНЕВЫЙ (МНОГОРАЗОВЫЙ)	1
48	НАСАДКА (ПОЗ.48)	НАСАДКА	1
49	ФИЛЬТР (ПОЗ.49)	ФИЛЬТР НЕРА	1